

Centrali indirizzate DET FIRE modelli DF-I-ST e DF-I-1T ad Autoindirizzamento

Le centrali indirizzate DF-I-ST e DF-I-1T consentono la gestione di un numero di loop variabile da 1 fino a 4, ciascuno dei quali ha la possibilità di gestire fino a 250 apparati di campo. In caso di impianti complessi come ad esempio edifici separati e appartenenti ad una stessa area, è possibile collegare fino a 32 centrali consentendo ad ognuna di supervisionare le altre e l'intero sistema e apparati di campo. Il numero di apparati totale da configurare potrebbe essere notevole e richiedere un impegno non indifferente. La funzionalità di INDIRIZZAMENTO AUTOMATICO rende l'installazione degli impianti governati da queste centrali, più semplice. È possibile infatti installare tutti i dispositivi analogico/indirizzati di un impianto, senza più preoccuparsi di doverli indirizzare manualmente, poiché è la centrale stessa ad

assegnare a ciascun apparato, in modo del tutto automatico, un proprio indirizzo.

Le centrali supportano due modalità di auto indirizzamento:

- la prima permette di indirizzare le apparecchiature di campo tramite ID, cioè tramite un codice univoco assegnato di fabbrica ad ogni dispositivo.
- la seconda prevede l'indirizzamento tramite l'isolatore presente in ogni dispositivo elettronico di campo, quali Rivelatori, Sirene, Pulsanti e Moduli I/O.

In questo caso, la centrale assegnerà l'indirizzo a tutti i dispositivi con numerazione "ascendente" da 1 a 250, seguendo la sequenza della loro posizione sul Loop.

Al termine dell'operazione le centrali evidenziano:

- Lo stato di completamento della funzione
- Il numero totale dei dispositivi trovati.
- Il numero di eventuali "rami" d'impianto trovati e relativi dispositivi presenti.



DET FIRE

DEFIRE srl - Trezzano sul Naviglio (MI)

Tel 02 48405586

info@detfire.com - www.detfire.com